Skype™

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

^{*} 본 매뉴얼에 사용된 이미지 및 색상은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Skype 시작하기

Skype™를 이용하여 음성 및 영상 통화를 할 수 있습니다.



SMART HUB 기능을 통해 사용 가능합니다.

☜ 참고

- 삼성 웹 캠은 USB 허브를 이용하지 않고 TV에 바로 연결하시기 바랍니다.
- 웹 캠이 정상적으로 작동하지 않을 경우에는 TV 전원을 껐다 다시 켠 후 Skype를 재실행 하시기 바랍니다.
- TV 전원이 꺼진 상태에서는 Skype™ 사용이 불가능합니다.
- 주변이 시끄러우면 통화 품질에 좋지 않은 영향을 줄 수 있습니다.
- 무선 네트워크를 사용할 경우 통화 품질이 떨어질 수 있습니다.
- Skype™ 소프트웨어를 사용하려면, Skype™ 사용자 라이선스 계약(Skypecom/legal/eula) 및 Skype™ 서비스 약관(Skypecom/legal/tos), Skype™ 개인정보 보호 정책(Skypecom/legal/privacy/general)에 명시된 제한사항을 준수해야 합니다.
- Skype를 삭제하면 저장된 정보(통화목록 및 메뉴 설정 값)도 함께 삭제됩니다.
- Skype™ 사용 관련 자세한 정보는 www.Skype.com 에서 확인하실 수 있습니다.
- TV에서 Skype를 사용하려면 우선 네트워크 설정을 해야 합니다. 본 매뉴얼의 설정 방법을 참고하시기 바랍니다.
- TV 시청 중이거나 Skype™ 어플리케이션 사용 중에 전화가 걸려오면 벨이 울립니다.
- Skype를 사용하기 위해서는 카메라가 필요합니다. 카메라를 내장하지 않은 모델은 삼성 TV 카메라를 구입하여 사용하시기 바랍니다.
- 2010, 2011년형 TV 카메라의 경우 2013년 출시된 삼성 TV와는 호환되지 않습니다.
- 윈도우 기반 PC의 경우 Skype™ 버전 4.2 이상만 지원됩니다.
- 매킨토시 PC의 경우 Skype™ 버전 5.0 이상만 지원됩니다.
- Linux 기반 PC에서는 지원되지 않습니다

기존 계정으로 로그인하기

TV에서 Skype를 처음 실행할 경우, Skype 이름과 비밀번호를 입력하여야 합니다.

또는 계정 생성 메뉴를 이용해 새로운 계정을 만들어 로그인 할 수도 있습니다. 로그인이 되지 않을 경우에는 네트워크 연결 상태를 확인하세요.



얼굴 인식으로 로그인하기

• SMART Interaction (음성 및 모션 인식)을 지원되는 TV에서는 얼굴 인식을 이용하여 Skype 로그인을 할 수 있습니다.

△ 얼굴 인식 로그인 기능 작동을 위해 제품에 귀하의 얼굴 이미지가 썸네일 형태로 저장됩니다.

△ 얼굴 인식을 이용한 로그인은 비밀번호를 사용하는 로그인보다 보안에 취약할 수 있습니다.



얼굴 인식 모드를 누르세요.

2 얼굴 인식을 시작합니다.

• TV 화면 정면으로 얼굴을 맞춰주세요. TV가 자동으로 얼굴을 인식하여 로그인합니다.



얼굴 등록하기



설정 → **얼굴 인식** → **얼굴 등록을** 선택하세요.

2 얼굴 인식 화면이 나타납니다.

- 화면 중앙에 얼굴이 들어오도록 설정해 주세요.
- 중앙에 있는 동그라미가 녹색으로 바뀔 때까지 기다려 주세요.



새로운 계정 생성하기



화면 표시



연락처 등록하기



연락처 추가를 누르세요.

2 원하는 항목을 선택하세요.

- Skype 연락처 추가: 등록할 사람의 이름, Skype 사용자 이름 또는 이메일 주소를 입력하세요.
- 전화번호 추가: 이름과 전화번호를 입력하세요.



전화 걸기



전화 받기

영상 통화 또는 음성 통화 중일 때



영상 통화



表 4 2 2 0 0000-13

음성 통화

• 컨퍼런스콜 수신 중에는 비디오 메뉴를 사용할 수 없습니다.

통화를 거절합니다.

- 카메라 끄기/켜기: 카메라를 끄거나 킵니다.
- 마이크 끄기/켜기: 통화중 마이크를 끄거나 킵니다.
- TV 화면 보기/ TV화면 숨기기: 통화중 TV를 보거나 끌수 있습니다.
- 음량: 통화중 TV를 시청할 때, TV 음성 또는 통화 음성 중 듣기를 원하는 음향을 선택할 수 있습니다.
- 통화 종료: 통화를 종료합니다.

통화목록

최근 통화 날짜 순으로 전화 통화 이력을 확인할 수 있습니다.



- 프로필 보기: 선택한 연락처 사용자의 프로필을 확인할 수 있습니다.
- 보이스메일 보내기: 선택한 연락처로 보이스메일을 보낼 수 있습니다.
- 차단: 선택한 사람의 연락을 차단합니다.
- 목록에서 삭제: 선택한 항목을 통화목록에서 삭제할 수 있습니다.
- **로그아웃**: 로그아웃 합니다.
- ◎ 통화목록 저장 개수는 메모리 용량에 따라 제한될 수 있습니다.
- ▼ TV에 설정된 시간이 통화목록에 적용됩니다.

통화목록의 각 항목 옆에는 아이콘이 표시됩니다.

_ 10 11.		
아이콘	내용	
4	수신 전화	
&	발신 전화	
•	부재중 전화	
₽	수신 보이스메일	
∞	부재중 보이스메일	

Skype 옵션




각 해당 항목을 설정할 수 있습니다.

- 일반 설정: TV 전원이 켜지면 자동으로 Skype를 실행할지 여부를 선택합니다.
- 얼굴 인식: TV에 연결된 카메라를 이용해 사용자 얼굴을 등록해 놓으면, TV가 사용자 얼굴을 인식해 Skype 계정에 로그인할 수 있습니다. 단, 한 계정에 하나의 얼굴만 등록할 수 있습니다.
- 비디오 설정: 비디오 관련 개인정보 설정 값을 조정합니다. 영상 전화 수신 허용 범위를 설정합니다. 모두에게 허용, 내 연락처 목록에 있는 사람에게만 허용, 허용하지 않음 중에서 원하는 항목을 선택하세요.
- 사생활보호 설정: 전화 수신 허용 범위를 설정합니다. 누구든지 또는 내 연락처 목록에 있는 사람에게만 허용 중에서 워하는 항목을 선택하세요.
- 차단된 연락처: 통화를 원하지 않는 사람의 Skype™ 사용자 이름이나 전화 번호를 입력해 전화 수신을 차단할 수 있습니다. 차단 연락처 목록이 이 창에 표시됩니다. 연락처 목록이나 통화 목록에서 원하는 연락처를 선택한 후 간편메뉴♬ 버튼을 눌러 번호를 차단함 수도 있습니다
- 착신통화 전환: 착신 전환할 전화 번호를 등록하면 Skype에 로그인 되어 있지 않은 상태에서도 Skype™ 계정으로 걸려오는 전화를 등록한 번호로 전환해 받을 수 있습니다. 국가를 선택한 후 전화 번호(지역번호 포함)를 입력하세요. 전환 시간을 입력하여 착신통화 전환이 이루어질 때까지 소요되는 시간을 설정할 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 www.Skype.com에서 Skype 크레딧을 구입해야 합니다
- 보이스메일: 부재중일 때 발신자가 음성 메시지를 남길 수 있는 기능입니다. Skype에 로그인하면 어디서든 음성 메시지를 확인할 수 있습니다. www. Skype.com에 접속한 후 Account를 클릭하면 자세한 내용 및 보이스메일 확인이 가능합니다.
- Skype 소개: Skype™ 저작권 정보를 확인할 수 있습니다.

음성 및 모션 인식

- SMART Interaction (음성 및 모션 인식)을 지원하는 TV에서는 Skype에서 음성 및 모션 인식을 이용하여 통화 및 조작이 가능합니다.
- 통화 중에는 음성 인식 기능을 사용할 수 없습니다.
- 상대방 이름이 특수 문자를 포함한 경우나 단순 알파벳, 숫자 조합으로 되어있는 경우 등, 발음하기 어려운 이름은 인식이 안될 수 있습니다. **이름 변경** 기능을 이용하여 발음하기 쉬운 새로운 이름으로 변경 후 사용할 수 있습니다.
- 더 자세한 정보는 e-설명서 또는 사용자 설명서의 "Smart Interaction"을 참고하세요.



"**하이 티비 (시작 명령어**)"를 말한 후, 전화걸 사용자 이름을 말하세요.

- **2 영상 통화**, **음성 통화**, **취소** 중 원하는 명령어를 말하세요.
- **3** 영상통화 또는 음성통화를 말하면 통화가 시작됩니다.